

Standaarduitvoering en opties
Standaard:
Optie:

FENDT 1100 VARIO MT

Uitvoeringen.

Motor	
Voorverwarming motor	<input type="checkbox"/>
Transmissie	
Vario TMS (trekkermanagementsysteem)	<input checked="" type="checkbox"/>
Omkeerschakeling, 'Stop-and-Go'-functie	<input checked="" type="checkbox"/>
Cruisecontrol	<input checked="" type="checkbox"/>

Spoorgeleiding	
Basispakket Spoorgeleiding	<input checked="" type="checkbox"/>
Standaard Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>

Agronomie	
Basispakket Agronomie	<input type="checkbox"/>

Telemetrie	
Basispakket Telemetrie	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input checked="" type="checkbox"/>

Machinaanstuuringsysteem	
Basispakket Machinaansturing (ISOBUS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control (SC)	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control (VRC)	<input type="checkbox"/>

Variobediening	
Rijhendel met cruisecontrol, toerentalopslag en automatische functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Multifunctionele joystick met cruisecontrol, toerentalopslag, automatische functies en bediening van de hydrauliek	<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10.4" met touch- en toetsbediening	<input checked="" type="checkbox"/>

Cabine	
Cabinevering mechanisch	<input type="checkbox"/>
Comfortstoel, luchtgeveerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Super-comfortstoel, luchtgeveerd	<input type="checkbox"/>
Bestuurdersstoel Deluxe, leer	<input type="checkbox"/>
Bijrijdersstoel	<input checked="" type="checkbox"/>
Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Verwarming met traploos verstelbare ventilator	<input checked="" type="checkbox"/>
Airconditioning	<input checked="" type="checkbox"/>
Geïntegreerde automatische airconditioning	<input type="checkbox"/>
Oprolbaar zonnescherm achter	<input type="checkbox"/>
Oprolbaar zonnescherm rechts	<input type="checkbox"/>
Parallel-ruitenwisser vóór	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruitenwisser en -sproeier achter	<input checked="" type="checkbox"/>
Achteruitkijkspiegel, verwarmbaar en elektrisch verstelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio-cd-mp3-speler met handsfree-set	<input type="checkbox"/>
Radarsensor	<input type="checkbox"/>

Uitvoeringen

fendt.com
Hier is online alles te vinden: folders, technische gegevens, berichten over klanten of het bedrijf, een overzicht van de Fendt-evenementen, enzovoort.

Facebook
De Fendt-acties worden hier gepubliceerd.

YouTube
Hier worden de Fendt-acties gepubliceerd.

De Fendt-configurator

Met de Fendt-configurator stelt u uit alle gepresenteerde componenten die machine samen, die het best past bij uw bedrijf. Via www.fendt.com vindt u een link naar de Fendt-configurator.

Standaarduitvoering en opties
Standaard:
Optie:

FENDT 1100 VARIO MT

Technische gegevens.

Verlichting	
Koplampen, halogeen	<input checked="" type="checkbox"/>
Werklampen achter	<input checked="" type="checkbox"/>
Werklamp aan de A-stijl	<input checked="" type="checkbox"/>
Werklamp A-stijl, led	<input type="checkbox"/>
Werklamp dak achterzijde, led	<input type="checkbox"/>
Werklampen dak voorzijde, led	<input type="checkbox"/>
3e remlicht	<input checked="" type="checkbox"/>
Zwaailichten led	<input checked="" type="checkbox"/>

Chassis	
ContantGrip Suspension	<input checked="" type="checkbox"/>
SmartRide-veersysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
Veersysteem SmartRide+	<input type="checkbox"/>
Traploze instelling spoorbreedte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rupsband in standaarduitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>
Rupsband met versterking	<input type="checkbox"/>
Luchtreminstallatie (tweeleidingensysteem)	<input checked="" type="checkbox"/>

Hefinrichtingen	
Trekkrachtregeling en traploze mengregeling	<input type="checkbox"/>
Elektrohydr. hefinrichting, enkelwerkend (EHR)	<input type="checkbox"/>
Externe bediening van achterhefinrichting	<input type="checkbox"/>

Aftakassen	
Achter: flensaftakas 1000/1000E/1300 t/min	<input type="checkbox"/>
Externe bediening achterste aftakas	<input type="checkbox"/>

Hydrauliek	
Bediening hydrauliekventielen via lineaire modules	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-sensing-systeem met axiaalplunjerpomp (220 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-sensing-systeem met 2 axiaalplunjerpompen (220 + 220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Maximaal 8 elektr. proport. ventielen	<input type="checkbox"/>
Hydrauliekaansluiting 'Power Beyond'	<input type="checkbox"/>
Drukloze retourleiding achter	<input type="checkbox"/>
DODK-hefboomkoppelingen achter (dubbel onder druk koppelbaar)	<input checked="" type="checkbox"/>

Opbouwelementen	
Zwaaiende ondertrekhaak cat. 5	<input checked="" type="checkbox"/>
Ondertrekhaak cat. 5, hydr. verstelbaar	<input type="checkbox"/>
Adapter v. ondertrekh. cat. 5 - cat. 4	<input type="checkbox"/>
Frontgewichten, verschillende groottes	<input type="checkbox"/>

Wielbasis	
Wielbasis (aandrijfwielen t/m frontleiwiel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Wielbasis (aandrijfwielen t/m frontleiwiel) met verlenging	<input type="checkbox"/>
Wielbasis (aandrijfwielen t/m frontleiwiel) met verlenging en verlengingsarm	<input type="checkbox"/>
Wielbasis (aandrijfwielen t/m frontleiwiel) met verlenging en verlengingsarm met verlengingsarm	<input type="checkbox"/>

Wielbasis	
Wielbasis (aandrijfwielen t/m frontleiwiel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Wielbasis (aandrijfwielen t/m frontleiwiel) met verlenging	<input type="checkbox"/>
Wielbasis (aandrijfwielen t/m frontleiwiel) met verlenging en verlengingsarm	<input type="checkbox"/>
Wielbasis (aandrijfwielen t/m frontleiwiel) met verlenging en verlengingsarm met verlengingsarm	<input type="checkbox"/>

fendt.tv
Fendt 24/7 – onze mediatheek maakt het mogelijk! Fendt Internet-tv zendt 24 uur per dag, 7 dagen per week actuele informatie en wetenswaardigheden rondom Fendt uit.

Proefrijden

Proefrijden

Op fendt.com vindt u onder 'Service' het onderdeel 'Fendt Services'. Daar kunt u zich via het aanklikken van de demonstratieservice aanmelden voor een proefrit met de trekker van uw keuze.

Proefrijden

Proefrijden

Standaarduitvoering en opties
Standaard:
Optie:

FENDT 1100 VARIO MT

Technische gegevens.

Motor					
Nom. vermogen ECE R120	kW/pk	376/511	415/564	455/618	495/673
Maximumvermogen ECE R120	kW/pk	376/511	415/564	455/618	495/673
Aantal cilinders	Aantal	6	6	6	6
Cilinder: boring/slag	mm	138/170	138/170	138/170	142/170
Cilinderinhoud	cm³	15200	15200	15200	16200
Nominaal toerental	t/min	1730	1730	1730	1730
Maximaal koppel bij 1450 t/min	Nm	2500	2700	2900	3100
Brandstofvoorraad	Liter	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
AdBlue-voorraad	Liter	135.0	135.0	135.0	135.0
Constantvermogenkarakteristiek	t/min	1450 - 1700	1500 - 1700	1550 - 1700	1550 - 1700

Transmissie en aftakassen					
Type transmissie		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Maximumsnelheid	km/h	40	40	40	40
Motortoerental bij nom. toerental achteraftakas (1000-aftakas)	t/min	1614	1614	1614	1614
Motortoerental bij nom. toerental achteraftakas (1000E-aftakas)	t/min	1255	1255	1255	1255

Hefinrichting en hydraulisch systeem					
Pomp met verstelbaar slagvolume	l/min	220	220	220	220
Optie 1 pomp met verstelbaar slagvolume	l/min	440	440	440	440
Bedrijfsdruk, regeldruk	bar	200	200	200	200
Max. # ventielen (voor/midden/achter)	Aantal	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Max. vulling hydraulisch systeem	ca. liter	125	125	125	125
Max. onttneembare hoeveelheid hydr.olie	Liter	100	100	100	100
Doorstroomvolume hydr.ventielen (alle ventielen)	Liter	140	140	140	140

Uitrusting elektrisch systeem					
Max. overdraagbare stroomsterkte ISOBUS-contactdoos	A	60	60	60	60

Rupsbanden					
Vering voor centrale drager		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Pendelhoek van primaire vering	graden	8	8	8	8
Totale breedte aandrijf wiel	mm	225	225	225	225
Totale breedte loopwiel	mm	224	224	224	224
Standaardrupsband		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1e optie rupsband		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
2e optie rupsband*		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme AG	30" Extreme AG
3e optie rupsband*		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP

Afmetingen					
Spoorbreedte (bij standaardrupsbanden)	mm	2286	2286	2286	2286
Totale breedte bij standaardrupsbanden	mm	2985	2985	2985	2985
Totale lengte**	mm	6758	6758	6758	6758
Totale hoogte comfortcabine	mm	3546	3546	3546	3546
Maximale bodemvrijheid	mm	359	359	359	359
Wielbasis (aandrijf wiel t/m frontleiwiel)	mm	3000	3000	3000	3000

Gewichten					
Leeggewicht (basistrekker met cabine; tanks vol, geen bestuurder)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
Max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0

* Uitrusting afhankelijk van het betreffende land / ** Bij rupsbandbreedten groter dan 27,5" en spoorbreedten groter dan 2286 mm bedragen de buitenafmetingen meer dan 3 meter. Bij buitenafmetingen groter dan 3 m moet mogelijk in het betreffende land ontheffing worden aangevraagd om te mogen deelnemen aan het wegverkeer.

^[1] Hier is online alles te vinden: folders, technische gegevens, berichten over klanten of het bedrijf, een overzicht van de Fendt-evenementen, enzovoort

^[2] Hier worden de Fendt-acties gepubliceerd